

**STOCON**

**SPT**

## Montageanleitung für Steyr Schäfte Modell SBS96 / Sm12 / CLII

Bei oben genannten Steyr Systemen empfehlen wir unbedingt eine Systembettung am Querstollen vor der vorderen Systemschraube. Ohne Bettung übernehmen wir keine Garantie auf den Schaft und auf die Präzision!

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend damit den Schlitz der sich vor der vorderen Systemhalteschraube im Holz befindet innen einstreichen.

Anschließend nehmen Sie ein Waffenfett oder Vaseline als Trennmittel und streichen damit die Metallteile vorne an der Systemunterseite ein.

Anschließend setzen Sie das System in den Schaft ein. Lauf mittig ausrichten und die Schrauben anziehen.

Über Nacht aushärten lassen fertig!

Waidmannsheil!