

### Montageanleitung für Steel Action HS und HM

Bei Schäften für Steel Action Systeme empfehlen wir unbedingt eine Systembettung am Rückstoßstollen bei der vorderen Systemschraube. Ohne Bettung übernehmen wir keine Garantie auf den Schaft und auf die Präzision!

Die mitgelieferte Bettungsmaße im Verhältnis 1:1 mischen und anschließend damit den Schlitz der sich bei der vorderen Systemhalteschraube im Holz befindet Innen dünn ( ca. 1-2mm dick) einstreichen.

Anschließend nehmen Sie ein Waffenfett oder Vaseline als Trennmittel und streichen damit die Systemunterseite und den Rückstoßstollen ein.

Anschließend setzen Sie das System in den Schaft ein. Lauf mittig ausrichten und die Schrauben anziehen.  
Über Nacht aushärten lassen fertig!

Waidmannsheil!