

Montageanleitung Lochschaft BBF

Als ersten Schritt müssen Sie den vorhandenen Schaft von dem System abschrauben.

Dazu müssen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Schaftkappe abschrauben.

Sie sehen nun eine Bohrung Durchmesser: 20mm im Hinterschaft in dieser Bohrung befindet sich vertieft eine Schraube die müssen Sie mit Hilfe eines großen Schlitzschraubenziehers oder eines 5mm Inbus lösen.

Nun können Sie den Hinterschaft vom System abnehmen.

Je nach Baujahr ist hinten am System entweder eine Gewindestange M8 oder ein Gewinde zu sehen:



die Gewindestange müssen Sie herausdrehen. (Am besten die Stange in einen Schraubstock einspannen und rausdrehen)

Wenn Die Waffe schon ein paar Jahr alt ist dann ist am System keine Gewindestange sondern einfach ein Gewinde M5.

Nun können Sie den neuen Lochschaft auf das System stecken und mit der Mitgelieferten Inbusschraube anschrauben.

Wenn sich an Ihrem System eine Gewindestange M8 befunden hat müssen Sie in das M8 Gewinde die Mitgelieferte Gewindereduzierbuchse einschrauben und einkleben – Anschließend können Sie das System mit einer der mitgelieferten Inbusschrauben anschrauben. Evtl. muss die Schraube etwas gekürzt werden.

Achtung ! Nur handfest anziehen. Am besten Sie sichern die Schraube mit Loctite dann kann nichts passieren.

Nun ist Ihre Waffe schon wieder einsatzbereit.

Waidmannsheil!